

# デジタルサービス ご利用のお客様へ リモコン操作ガイド

※リモコンの操作は、リモコンをテレビに向けるのではなく、銀色のチューナーに向けて行って下さい。

## データボタン

気象情報などデータ放送を見る時に使います。  
カラーボタンは画面上に指示が出たときに使います。

## 番組表

番組表 (EPG) が表示され、見たい番組を選んだり予約することが出来ます。



## 番組内容

現在ご覧の番組の番組詳細情報が表示されます。

## 放送切り替えボタン

選局する前に、まず放送を選びます。  
例：BSデジタル放送を選ぶ



● 押すとボタンが赤く点滅します。

- ※ TV 側に切替えたままチューナーの操作をされますと TV 映像に切替わってしまいますのでご注意ください。
- ※ テレビメーカーの設定についてはチューナー付属の取扱説明書をご覧ください。

## テレビ切り替えボタン

本機のリモコンにテレビメーカーを設定することにより、スイッチをテレビ側にするとチャンネル上下ボタン (▲・▼) や数字ボタンでテレビの操作が出来ます。ただし、リモコンの電池交換の際には設定が解除されますので必ず再設定を行ってください。

## チャンネル番号入力

本機のリモコンにテレビメーカーを設定することにより、スイッチをテレビ側にするとチャンネル上下ボタン (▲・▼) や数字ボタンでテレビの操作が出来ます。ただし、リモコンの電池交換の際には設定が解除されますので必ず再設定を行ってください。

## 画面表示

番組を見ているときにボタンを押すと、見ている番組のタイトルや開始・終了時間などを表示できます。

## テレビ操作部分

テレビのリモコンとして使用できます。電源の入/切、ビデオを見る際の「入力切替」、音を消す「消音」などの操作ができます。

(リモコン信号の設定が必要となりますので、取扱説明書をご確認ください。)

## お好み選局

お好み選局表から見たいチャンネルを選べます。お好み選局に入りたいチャンネルを選局し、「お好み選局」ボタンを長押しします。登録したい箇所を選び「決定」ボタンを押してください。お好み選局表の呼び出しは「お好み選局」ボタンを長押しして下さい。

## 音声切替 (対応番組のみ)

ステレオ/2ヶ国語など音声を切り替えます。

## 字幕 (対応番組のみ)

字幕を「オン」「オフ」します。



※本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

また、リモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。